

安装前的基本规定

- 安装前，请检查每片地板的外观质量是否完好。
- 安装前，请准确计算房间铺装面积，按照铺装方式的不同及房屋地面情况，预留5%～10%的地板用于安装过程中的损耗。
- 安装前，需将未开封的地板放置在室温下保持至少24小时或以上，以保证地板适应安装环境。
注意：建议安装时环境温度在15～30度，地面含水率≤4%。

安装前的施工要求

- 地板安装面积超过100平方米时(每当长度或宽度＞10米时)，需要设置隔离缝，隔离缝根据实际情况预留6～15mm的间隙。
- 安装地面应符合标准规定中要求的平整度，地面平整度需达到2米之内偏差≤2mm，地面不可有杂物。
- 铺装时，应保证在墙壁和固定装置(如管道和支柱，楼梯等)之间留出6～15mm的间隙。在安装地板后，可在预留伸缩缝隙上方安装装饰线条或踢脚线。
注意：①在管道周围安装时，地板应预留比管道直径大20mm的孔。
②预留安装的伸缩缝隙不可打玻璃胶及其它填充物。
- 确定地板的安装方向，可将地板的长度方向平行于太阳照射进来的方向或是按照地面的长边方向进行安装。
- 测量要安装的区域：最后一排的地板宽不得小于50mm。如小于这个尺寸，请调整要安装的第一排的地板宽度。
注意：狭窄走廊的安装，建议将地板安装方向与大厅的长度方向平行。
- 本产品适用于使用地热水暖系统。
安装前至少48小时关闭地板采暖。地板安装完毕，逐渐供热。
安装后正常使用温度，地热供热温度不超过45℃。
注意：①如果是刚做好的地暖系统，将水暖系统以最大功率打开并通过它除去地坪内的水分。
②有关其他指导，请参阅水暖地热系统制造商的相关建议和要求。

地板安装流程

- 基本铺装工序
- 长方形或正方形地板铺装工序
- 砖型铺装工序

基本铺装工序

- 1、从房内左墙起头铺设第一片地板。
- 2、铺设第二片地板对齐锁扣，敲击使之扣紧。
注意：如果发现两块地板不在同一高度或没有很好地锁在一起，请按照拆卸说明进行拆卸，检查锁扣内部是否有任何碎屑堵塞。
- 3、测量并切割最后一片地板，和左侧地板对齐锁扣，敲击扣紧即可。
- 4、推荐使用切割锯、美工刀等工具进行切割。
- 5、安装第二排第一片地板，仍从左侧起头。
- 6、安装第二排第二片地板，先安装好长边锁扣。
- 7、安装完两排后，用敲击块敲紧地板。
- 8、每安装完一排要敲击并检查安装缝隙和高低差是否达标。
- 9、安装最后一排地板，如最后一排宽度较窄，则需要对地板进行裁切。
- 10、管道孔：测量管道直径并钻一个大20mm的孔。如图所示锯掉一块，然后将板放在地板上。然后将锯开的部件放在适当的位置。
- 11、切割门套，安装地板，地板应安装在门套下方。

长方形或正方形地板铺装工序

- 1、测量房间尺寸设计铺装方案。
- 2、从室内左侧墙体起头，安装第一片地板。
- 3、安装第二片地板，注意锁扣是角度锁扣。
- 4、安装第一排地板，第一排的左右两侧地板如需裁切，其宽度必须一致，需要在设计铺装方案时规划好。
- 5、安装第二排第一片地板，仍从左侧墙体开始铺设。
- 6、先安装左侧锁扣，同时抬起第二排两片锁紧的地板，用敲击块以一定角度和前排地板锁紧在一起。
- 7、安装完每一排之后，用敲击块敲紧并检查拼装缝隙和高低差是否达标。
- 8、切割最后一排需要安装的地板。
- 9、管道孔：测量管道的直径并钻一个比直径大20mm的孔。如图所示锯掉一块，然后将板子放置到地上。然后将锯掉的部分放置在适当的位置。
- 10、门套和踢脚线：在门套旁边铺设一块板子(装饰面朝下)，如图所示进行切割，然后将地板滑动并安装到门套下方。

砖型铺装工序

- 1、测量需要安装地板的区域，左右预留的切割板长度应一致、第一排和最后一排切割宽度应一致。
- 2、第一块板从墙壁的左上角自左向右开始安装，将地板的公槽靠墙、母槽朝外，地板和墙壁之间预留伸缩缝。
- 3、第二块地板和上一块地板的锁扣锁紧在一起，确保两块地板对齐。
- 4、选择您想要的安装效果，可选工字铺、田字铺等，请参阅安装说明。
- 5、安装第二排，将地板的公槽和前一排地板的母槽锁紧，并在地板下方放置一个安装楔形块(同时在靠墙侧预留伸缩缝)。
- 6、安装第二排的第二块地板，将它和同一排左侧的地板锁紧在一起，再和前一排地板锁紧，在地板下方放置一个楔形块。
- 7、整行完成后，取下楔形块并用敲击块轻敲地板，确保它们紧密锁紧在一起。
- 8、铺设最后一排：切割安装所需的地板尺寸。把切割好的板子插入和墙之间的安装位置，然后移除垫片、完成安装。
- 9、管道孔：测量管道的直径钻一个比直径大20mm的孔。如果所示锯掉一块，然后将板子放置到地上。将锯掉的部分安装在对应位置。
- 10、门套和踢脚线：在门套旁边铺设一块板子(装饰面朝下)，如图所示进行切割，然后将地板滑动并安装到门套下方。